

Panasonic®

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-S800W



ぜひ楽しんで、  
おそうじの裏技、  
使いこなし！

ページ	もくじ
3	各部の名称 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて… いろいろノズルで 裏技おそうじ! ・収納するとき 本体のランプが 光ったら? 8 ゴミを捨てる(お手入れ) 10 お手入れする ランプが消えない? 12 よくあるお問い合わせ 13 故障かな? 15 保証とアフターサービス
裏表紙	仕様／別売品

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 各部の名前

### 付属品を確認しよう

が付属品です。

ホース掛け  
(P.7)



(本体側)

すき間用ノズル  
(P.6)



(操作部の裏側)

つぎ手パイプ  
(P.12)



●別売のノズル  
やお手持ちの  
ノズルを使う  
ときに使用し  
ます。

お手入れブラシ  
(P.8)



ダスト  
ボックス

フィルター枠

フィルター

お掃除モード  
切り替えつまみ  
(P.12)

コード巻き込みボタン  
(本体内後部)

ふたの開閉部

さげ手

本体

コード(電源コード)

電源プラグ

●黄色を目安にして  
引き出し、赤色以上  
引き出さない

●床用ノズルと延長管の接続部の  
ピンとピン穴の数は異なります。

アレル物質抑制効果について

※1 フィルター


※2 固定ブラシ

試験機関：信州大学  
試験方法：酸素免疫測定法により確認

試験機関：ITEA 東京環境アレルギー研究所  
試験方法：酸素免疫測定法により確認

準備中

7 ページ  
場所に合わせて使い分け。  
いろいろノズルで  
裏技おそうじ！



12 (ハウスダスト発見ランプ)  
ランプが  
消えない？

12 「念入り」「ふつこ」「てがる」  
お掃除モードって何？

8 吸込力が弱くなってきた？  
「フィルター掃除」(ランプ)？  
ゴミは  
いつ捨てるの？

13 故障かな？  
と思ったら、ご確認ください。



# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する内容」です。



実行しなければならない内容です。



**警告**

**床用ノズルの回転部や  
ローラースイッチに触れない**



回転部  
(ブラシ)

ローラースイッチ  
(スイッチに触れると  
回転する)

(指を巻き込まれてのけがの恐れ、  
保護装置(P.5)作動時は、  
高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様には  
ご注意ください。

**引火性のもの、火の気のある  
ものを吸わせない**



(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用の  
トナー、灯油、シンナーなど

**誤った使い方をしない**



- 水洗いしない(水洗いできる付属品・  
部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない  
(火災や感電の原因)

電源コンセント  
(100V、15A)

**電源プラグは、正しく扱う**



●根元まで確実に差し込む  
(ゆるんだコンセントに差し  
込んだり、しっかり差し  
込まないと感電や発熱に  
よる火災の原因)

●定格 15A、交流 100V の  
コンセントを単独で使う  
(他の機器と併用すると、  
発熱による火災の原因)

●お手入れのときは抜く  
(感電の恐れ)

●ほごりは乾いた布で、  
定期的にくふ  
(ほごりがたまると、湿気  
などで絶縁不良となり、  
火災の原因)

**電源プラグは、ぬれた  
手で抜き差ししない**



(感電の恐れ)

**電源プラグやコードは、  
傷んだまま使わない**



(発熱や発火で火災の恐れ)

# 使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- 除湿剤
- 多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ
- 長いひも
- 水や液体
- 湿ったもの
- カーベットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの  
(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる  
接触不良や破損の原因)

→手元ブラシ(ブラシが出た  
状態)などを使う(P.6)

■ホースなどの端子部を  
いじらない

(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま

長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いはていねいに

(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れ  
などの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、  
運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- 「本体」のランプが点滅・点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管にゴミが詰まっている
- 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に  
放置する
- ノズルに異物がかみ込んでいる



**注意**

発火、けがなどを防ぐために...

**収納状態やふたを開けた  
ままで運ばない**



(延長管やふたが外れ、けが  
や床面の傷付きの原因)

**床用ノズルで、高い所  
を掃除しない**



(ノズルが外れて落下し、  
けがの恐れ)

**火気に近づけない**



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

**誤った使い方をしない**



- 床用ノズルを横方向に  
引きずらない  
(床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、  
そのまま使わない(床面の傷付きの原因)  
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の  
接点に、金属類を入れない  
(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、  
コードを引っ張らない  
(感電やショートして  
発火の原因)

**電源プラグは、正しく扱う**



- コードを巻きとるときは、プラグを持つ  
(プラグが当たってのけがや、  
刃先でのけがの恐れ)
- 運転終了直後は、プラグの刃先が  
熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

準備  
中



# 掃除する

## 1 始める(電源入)

**自動**

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

■手動で強さを変えるとき

→「強」: 強い吸込力で  
お掃除したいとき  
↑ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが  
吸い付くとき、  
静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

→「ブラシ切」(消灯にする)  
・通常は、床用ノズルのブラシを  
回転させてゴミをかき出す  
「ブラシ入」がお勧めです。

## 2 終わる(電源切)

**切**

手元の操作部と足元で…  
**見えないゴミをお知らせ!**

ハウスダスト  
発見

緑 (消灯) 赤 (点灯) 赤 (点滅) 赤 (早点滅)

きれい ゴミ多い

・花粉などの微細なハウスダストまで検知。


●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。

- ・ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- 「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)


### お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

### 手元ブラシ



### すき間用ノズル




■使いやすい長さに  
調節するとき

→長さ調節ボタン  
を押しながら、  
伸ばす  
(縮める)

### 子ノズル

ペダルを踏んで  
持ち上げて外す



・取り付けは、先端を差し込ん  
でから、下に確実に押し込む

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない  
(傷が付く恐れ)

### 高い所も軽々! 子ノズル



### 机や棚の上、 カーテンは 手元ブラシ



### サッシの 溝・敷居に すき間用ノズル




### ダニを たたき出す

ふとん用  
ノズル  
(別売)




### せまい 家具の間も楽々! 子ノズル




### 収納するとき

・ホース掛けて固定する



### エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを  
吸い込みます。




(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

使う



# ゴミを捨てる(お手入れ)



ダストボックスのゴミを捨て  
お手入れをしてください

ゴミすて (点滅) ●  
フィルター掃除 (点灯) ●

点滅 : ゴミすてをお知らせ  
(2秒間隔)

点灯 : フィルター掃除をお知らせ

※弱運転ではランプは光りません。  
「切」を押しても、約8秒間は消えません。




早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを  
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.13)

## お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
  - ・ ベットの毛や綿ゴミが多いとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (ゴミを捨てる)
  - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき (ゴミを取り除く)
  - ・ 手元ブラシやすき間用ノズルを使っているとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)

ブラシで取れないときは、  
反対側でゴミを  
かき出してください。  
(破れる場合がありますので、  
強く押しつけないでください)




ダストボックスの

ゴミを捨てる(お手入れ)

1 ふたを開けて、

2 ダストボックスを取り出す


3 チリ落としレバーを  
10往復程度、動かして、  
ゴミやほこりを落とし



4 ダストボックスを開け、  
ゴミを捨てる

5 ゴミやほこりなどを  
しっかりと取り除く

6 ダストボックスを  
元に戻す



7 本体にセットする

長期間ご使用になって  
汚れが気になるときは  
水洗いもできます


1 左記のお手入れをする

2 水洗いする


お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを  
使わない(ひび割れや変色の原因)


■ プリーツフィルター



■ ネットフィルター



■ ダストボックス



3 十分に乾燥させてから、戻す

お願い

- 風通しのよい場所に約24時間置き、  
完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない  
(変形や故障の原因)

お手入れする


# お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル

### ゴミを吸い取る


部分的ゴミを吸い取る (回転部を除く) 

- からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る




#### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

- 1 カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す




#### ■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)



## 手元ブラシ

### ゴミを吸い取る


部分的ゴミを吸い取る 






- 押し、ブラシを戻す(P.6)

## 本体・付属品

### 柔らかい布で水ぶき


- 固くしぼる 



## 子ノズル



### ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る 



## フィルター





(取り外すとき)



(取り付けるときは、下側のつめをはめ込んでから「カチッ」とはめ込む)

(取り付けるときは、4か所のつめに はめ込む)


### 軽くはたいてほこりを落とすまたは、軽く水洗い




## ティッシュペーパーを使うと便利です

- ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることにより、ゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。


### 1 ダストボックスを開ける(P.8)



### 2 ティッシュペーパーを下図のように置く



### 3 ダストボックスを元に戻す



#### お願い

- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195mm×約230mm)をご使用ください。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、通常より早く吸込力が弱くなりますので、こまめにゴミを捨ててください。ティッシュペーパーの交換は、ゴミを捨てることにしてください。



#### お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふつう：しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め)</li> <li>・念入り：特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯)</li> <li>・てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える)</li> </ul> </li> </ul> 
ハウスダスト発見センサーの ランプがつきすぎて 気になる！ ランプが消えない？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11)</li> </ul>
「ブラシ切/入」って どんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●静かに掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)</li> </ul>
じゅうたんや畳で 使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)</li> </ul>
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。</li> </ul> 
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。</li> </ul>

# 故障かな？


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</li> </ul>
何もしていないのに 「弱」になる、運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働くことがあります。 →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く ・ノズルに異物をかみ込ませたまま使用した→異物を取り除く</li> </ul>
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用していませんか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.10) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.6) ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？ (P.10) ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が遅くなったり、回転しない場合があります。</li> </ul>
本体のランプ	
ゴミが少ないのに 点滅・点灯する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.8) ・手元ブラシ・すき間用ノズル使用時(P.8)</li> </ul>
ゴミがいっぱいでも 点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8)</li> <li>●「自動」「弱」運転では、正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。</li> </ul>
ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い求め先に修理をご依頼ください。</li> </ul>
排気から ゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8) →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11)</li> </ul>
接続部	
接続部のピンと ピン穴の数が違う	<ul style="list-style-type: none"> <li>●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なりますが、故障ではありません。(P.3)</li> </ul>



# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
ハウスタスト発見ランプ	ゴミを吸っても点灯しない	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11)	
	ゴミを吸っていないのに点灯する(消灯しない)		
	なかなか消灯しない(緑にならない)	●次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたん、毛布など(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) →継続使用により、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が減ります。わずらわしいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてください。(P.12)	
音	コードを引き出すときの音が大きい	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、チリ落としレバーが左右に動き、ブリーツフィルターに付着した細かいほこりを落としています。	
	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？	
	床用ノズルを振ると「カチッ」と音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。	
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする。(P.8、11) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)	
	運転中に吸込力が弱くなる		
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。	
	確認後、なお異常があるとき	●お買い求め先で保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください	

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などで困りの場合は  
●修理は、「修理ご相談窓口」へ！  
●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。


保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 補修用性能部品の保有期間 6年  
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

## 修理に関するご相談

ナショナル	パナソニック	修理ご相談窓口
ナビダイヤル(全国共通番号)  0570-087-087		
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。		
●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。		

\*電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

## 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西2条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西梧栖589番地241(函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
山口 山口市小郡下道220-1 ☎(083)973-2720			
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	埼玉 浦和市赤塚2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京市豊田谷区寛政2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	山梨 甲府市1丁目4-13 ☎(055)222-5822	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	岐阜 岐阜市中央4丁目42 ☎(058)278-6720	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	岐阜 岐阜市中央4丁目42 ☎(058)278-6720	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
		愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	岐阜 岐阜市中央4丁目42 ☎(058)278-6720
		岐阜 岐阜市中央4丁目42 ☎(058)278-6720	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
		三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	
沖縄地区		九州地区	
沖縄 浦添市城陽4丁目23-11 ☎(098)877-1277	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字(戸上)深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658
大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6060	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
鹿児島 鹿児島市名瀬朝日町11-2 ☎(0997)53-5101	鹿児島 鹿児島市名瀬朝日町11-2 ☎(0997)53-5101	鹿児島 鹿児島市名瀬朝日町11-2 ☎(0997)53-5101	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0508

# 仕様／別売品

## 仕 様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	60 dB～約53 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W (運転中) 約2 W (運転停止中)	吸 込 仕 事 率	590 W～約60 W
外 形 寸 法	幅257 mm×奥行358 mm×高さ220 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース(1本)</li> <li>・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット)</li> <li>・床用ノズル(1コ)</li> <li>・手元ブラシ(1コ)</li> <li>・すき間用ノズル(1コ)</li> <li>・つぎ手パイプ(1コ)</li> <li>・ホース掛け(1コ)</li> <li>・お手入れブラシ(1コ)</li> </ul>
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg (本体のみ) 5.8 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	0.7 L		

### ●抗菌効果について


部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

\*花粉、ダニの死がい、フンなど

## 別 売 品

### ■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1  
希望小売価格：  
4,830円  
(税抜 4,600円)




### ■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：  
1,523円  
(税抜 1,450円)



### ■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1  
希望小売価格：  
3,150円  
(税抜 3,000円)



(希望小売価格は、2008年7月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

Pana Sense

## 愛情点検

## 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



このような  
症状は  
ありませんか

- 「自動」「強／弱」を押しても、運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を  
押し、必ず電源プラグを  
抜いて、販売店に点検を  
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-S800W
お買い求め先	☎ ( )

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

V01Z6S000  
S0708-0